







PŁYTY WYKOPOWE

SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W  
ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Płyta wykopowa z nożem  
np. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe  
"Wykopy - Serwis" sp. z o.o.



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Wariant "A"

(w gruntach nieutrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu

- 1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
- 2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW

Wariant „B”

(w gruntach utrzymujących stateczność)

- 1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości
- 2. Wstawianie płyt wykopowych PW

- 3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu H>2,3m)
- 4. Rozkręcenie rozpór dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu
- 5. Montaż rurociągu
- 6. Wydobywanie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zagęszczenie zasypki
- 7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypki

OBUDOWA WYKOPÓW