




ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI WOD-KAN



OPASKA



Wyszczególnienie

- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski φ 100x12
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kątownik z drewna 200x200
- 5 - Kątownik dystansowa w miejscu opaski

UWAGA !

Opaski montować po obu stronach w miejscu łączenia rur.

WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce